

Standardowe połączenie interkomowe jest dostępne dla monitorów pracujących w jednym lokalu, podpiętych do jednego przycisku wybierania. Aby zastosować funkcję interkomu pomiędzy dwoma osobnymi lokalami, postępuj zgodnie z poniższym schematem.

Wejście ze stacji bramowej należy wpiąć w gniazdo CN2 w monitorze. Wykorzystując gniazdo C1N, poprowadź przewód audio pomiędzy monitorami.

Aby wykonać połączenie interkomowe wybierz na monitorze

W takiej konfiguracji, wykonanie podglądu ze stacji bramowej będzie wymagało dwukrotnego przyciśnięcia przycisku

**WAŻNE! FUNKCJA NIE DZIAŁA Z MONITORAMI M901/M903/M904**

