

Do każdej z kamer cctv można podłączyć czujnik alarmowy i określić jego rodzaj oraz sposób reagowania. Poniżej znajduje się kilka wskazówek pomocnych przy programowaniu urządzenia.

1. Czas nagrywania filmu po wyzwoleniu czujką alarmową wynosi 2 min.
2. Podczas nagrywania wyzwolonego alarmem powtórne zadziałanie czujki nie wywołuje kolejnego alarmu ani nie przedłuża czasu nagrywania.
3. Podczas nagrywania rozpoczętego zadziałaniem czujki, uruchomienie czujnika na drugim wejściu nie powoduje żadnej reakcji.
4. Podczas podglądu obrazu z dowolnej kamery, zadziałanie czujki powoduje przerwanie podglądu i wyświetlenie oraz nagrywanie obrazu z kamery przypisanej do czujki.
5. Podczas rozmowy, zadziałanie czujki powoduje wyświetlenie napisu KAMERA 1/2 ALARM i wygeneruje sygnał dźwiękowy informujący o wywołaniu alarmu.
6. Podczas przeglądania zdjęć i filmów z pamięci zadziałanie czujki powoduje wyzwolenie alarmu i rozpoczęcie nagrywania.
7. Podczas nagrywania wywołanego alarmem, wywołanie ze stacji bramowej powoduje przerwanie nagrywania z kamery alarmu i połączenie ze stacją bramową.